

# デジタルコンバーター BR - V370用 リモコン操作ガイド

**電源ボタン**  
デジタルコンバーターの電源を入・切します

**放送切替ボタン**  
地上デジタル...td 地上デジタル放送  
BS/CS... bs BSデジタル放送  
CATV...CSデジタル放送  
にそれぞれ対応します

**番号入力ボタン**  
チャンネルを直接入力する際に  
使用します

**チャンネル送りボタン**  
チャンネルを順送りします

**ガイドボタン**  
電子番組表(EPG)を呼び出します

**ナビボタン**  
ナビメニューを呼び出し  
様々な設定を行います



**テレビ電源ボタン**  
テレビ本体の電源を入・切します

**テレビ入力切替ボタン**  
テレビの入力を切り換えます  
例 ビデオ1、ビデオ2など

**テレビチャンネル送りボタン**  
アナログ放送視聴時、チャンネル  
送りに使用します

**チャンネル番号ボタン**  
チャンネルを直接入力する際に  
番号入力ボタンと一緒に使用します

**テレビ音量ボタン**  
テレビの音量を操作します

**データボタン**  
BS, CS, 地上デジタルの  
データ放送を表示します

## テレビが映らない? そんな時は...

○テレビ、デジタルコンバーターの電源が両方とも入っていますか？

-テレビの電源ランプ、デジタルコンバーターの数字が表示されていることを確認してください。

ケーブルテレビの入力チャンネルになっていますか？

-入力切替ボタンを押して入力チャンネルを切り換えてみてください。


お問合せは飯田ケーブルテレビ (050 - 8686 - 7700 または 52 - 5406)まで

# テレビをご覧になるには...

## 準備 テレビの電源を入れる

テレビ本体とデジタルコンバーターの電源を入れます



入力切換ボタン  でテレビをデジタルコンバーターの映像が映るポジションに切り換えます

お客様の入力ポジションは...



## CSデジタル放送を見る


CATVボタン  を押してください

番号入力ボタン  を押します

3桁のCH番号を押して選局します

または... (各放送共通)

ガイドボタン  を押し、番組表を呼び出します

 上下左右のボタンで選択し  
決定ボタンを押すことでも選局できます

また、 ボタンで順送り選択も可能です




ch番号	番組名	ch番号	番組名
709	放送大学	761	スターCH プラス
710	ショップCH	762	スターCH クラシック
711	QVC	763	衛星劇場
712	お天気CH	770	スペースシャワーTV
730	スポーツアイ・ESPN	774	カラオケチャンネル
732	J-スポーツ2	780	カートゥーンネットワーク
734	スカイ・A	781	キッズステーション
735	GAORA	790	日経CNBC
737	ゴルフネットワーク	792	CNNj
753	時代劇専門	795	朝日ニュースター
755	スーパーCH	810	グリーンチャンネル1
757	AXN	811	グリーンチャンネル2

...有料チャンネル 別途お申込が必要です

## BSデジタル放送を見る

BS/CSボタン  を押してください

CH番号を押して選局します  
( から に番号が登録されています)


または  を押してから  
3桁のCH番号を押して直接選局します



リモコン番号	ch番号	番組名	リモコン番号	ch番号	番組名
1	101	NHK BS1	7	171	BSジャパン
2	102	NHK BS2	8	181	BSフジ
3	103	NHK Hi	9	191	WOWOW
4	141	BS日テレ		192	WOWOW2
5	151	BS朝日		193	WOWOW3
6	161	BS-I	10	200	スターCH

...有料チャンネル 別途お申込が必要です

## 地上デジタル放送を見る

地上デジタル  を押してください

CH番号を押して選局します  
( から に番号が登録されています)



リモコン番号	ch番号	番組名	リモコン番号	ch番号	番組名
1	011	NHK総合	5	051	長野朝日放送
2	021	NHK教育	6	061	信越放送
4	041	テレビ信州	8	081	長野放送